

Série 2019 ...faz a diferença!

Diagramas de conexão e novas funcionalidades para o diagrama unifilar

- Gestão de redes de sinalização sonora e sistemas antiincêndio;
- EG Data Exchange: download dos pacotes de dados;
- Compatível com o AutoCAD 2019 para a linha CADelet;
- Numeração de fio com fórmula parametrizada;
- Análise do fio com reconhecimento de fase e níveis de cruzamento de equipamentos;
- Suporte Unicode UTF-8 para legendas, várias tabelas, PLCs e interface gráfica;
- Novas funcionalidades na biblioteca de símbolos e catálogos;
- Marcação dos fios e engate automático;
- Gestão dos conectores modulares;
- Cartões do CLP com tipologia definidos durante o uso;
- Cablo: diagrama de conexão da régua de bornes
- Grupos funcionais com informações do sistema e da máquina;
- Tabula: nível do sistema, máquina e grupo funcional;
- Tabula: revisão geral do menu de impressão;
- Tabula: dados métricos e modulares dos sistemas de suporte dos cabos;
- Importação e exportação de dados em formato .egz;
- Importação de dados de dispositivos de outros formatos;
- Layout do quadro com equipamentos combinados;
- Indicação extraível do dispositivo em um diagrama unifilar;
- Reconhecimento dos equipamentos em um diagrama unifilar;
- Diagrama de conexão dos quadros de distribuição;
- Baricentro elétrico das cargas de acordo com a CEI 64-8;
- Novas funcionalidades para redes EVAC e Antiincêndio.









A necessidade de fornecer informações sobre as conexões a serem feitas entre várias partes ou sistemas que fazem parte de um sistema de controle complexo é cada vez mais comum; uma identificação clara dos elementos, sua agregação ao grupo ao qual pertencem e o roteamento das conexões é, portanto, essencial.

O CADelet e iDEA podem explorar um novo recurso do Cablo 2019, para fornecer uma visão geral das conexões entre elementos no quadro de distribuição, régua de bornes, elementos externos ao quadro ou outras réguas de bornes e, em seguida, desenhar o diagrama de conexão entre os bornes e os dispositivos com pesquisa em vários níveis.

Por outro lado, muitas vezes é necessário condensar os diagramas unifilares dos quadros de informação construtiva e do cabeamento; assim os dispositivos do tipo extraível são evidenciados automaticamente com uma simbologia apropriada, que identifica a capacidade de extração do dispositivo.

Além disso, a introdução de vários dados de **conexões múltiplas** dentro do pino do equipamento inserido no diagrama unifilar agora permite determinar as conexões ponto a ponto individuais, obtendo assim os **dados de conexão e rotulagem dos fios** no Cablo e a exportação de placas de identificação para fios e terminais.

Os softwares da Electro Graphics continuam sendo ágeis e eficazes, ferramentas adaptadas ao mercado para os usuários.



Diagrama de conexão entre réguas de bornes e dispositivos com pesquisa em vários níveis

O diagrama de conexão da régua de bornes (ou conector) é uma nova representação em níveis das conexões a montante e a jusante de uma régua de bornes. Pode ser desenhado no diagrama de elétrico no **CADelet** e **iDEA** através da interface com o **Cablo**.

Cada nível de conexão representa as conexões entre a régua de bornes em questão e os componentes conectados. Se um

ou mais componentes forem bornes terminais ou conectores, um novo nível será adicionado à representação de acordo com a direção da conexão da régua de bornes principal.

Caso os cabos sejam certificados nas conexões, eles são representados no diagrama, acompanhados dos dados de identificação do cabo e dos dados de fiação dos condutores.

A partir da folha indicada pelo operador, o software executará independentemente o



design das conexões, usando as folhas subsequentes, se necessário. O diagrama mostra todos os níveis de conexão das réguas de bornes selecionado que podem ser representados no espaço disponível na folha. A ordem de desenho dos bornes da régua de bornes principal é determinada pelo índice da régua de bornes que pode ser personalizado no *Cablo*. O diagrama de conexão da régua de bornes está sujeito a atualizações automáticas da tabela em um ambiente gráfico usando a função *Atualizar tabelas*.

Personalização do desenho

Os blocos de atributos usados para a representação dos bornes utilizam os mesmos critérios que os blocos usados na execução do Desenhar bornes.

O bloco de atributos usado para a representação dos bornes é o *JBEXMORS1*, enquanto que o bloco com a referência da régua de bornes é o *H_JBEXMORS1*. Os atributos gerenciados para esses blocos são os mesmos que os usados no design das réguas de bornes (consulte o guia de referência *CADelet/iDEA/Eplus* no capítulo *"Régua de bornes"*, seção *"Personalização das réguas de bornes desenhadas"*). O bloco de atributos para identificação dos cabos é *H_JBEXCABLES* e os atributos gerenciados são:

SIG_CAV (Sigla do cabo), FNZ_CAV (Função), SIG_DES (Designação), FOR_CAV (Formação), FUN_CAV (Descrição)

Todos os blocos que você pretende criar e personalizar para serem inseridos no diagrama de conexão devem ser inseridos e definidos na *Gestão dos blocos dos bornes* (consulte o guia de referência *CADelet/iDEA* no capítulo *"Parâmetros e preferências"*, parágrafo *"Gestão dos blocos dos bornes"*).



Placas	de indentificação e listas de cabeamento		Otimiz	ação de a	rquivos
Editor	Atualizações automáticas	Classifica	ção	Impre:	ssões e CAE
Dpções	s de gerenciamento de impressão e processa	amento em amb	iente gráfico		
🛛 Indica o grup	oo de equipamentos em impressoes (ex.: A1 ([1.1])			
] Ordenar por	localização na tabela da lista de equipament	tos em ambienti	e gráfico		
Incões de dese	enho do diagrama com detalhes do cabo:		Oncões		
,py000 d0 d00.	nino do diagrania com dotaneo do cabo.		000000000000000000000000000000000000000		
				_	
)pções de dese	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de born	nes/conector:	Opções		_
)pções de dese 'erfil desen	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de born oções de desenho do esquema de conex	nes/conector: (ão	Opções	×	(
)pções de dese 'erfil desen 01 Es	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de bom oções de desenho do esquema de conex quema de conexão das réguas de bo i	nes/conector: kão rnes	Opções	×	
)pções de dese Verfil desen Es Pa	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de bom oções de desenho do esquema de conex quema de conexão das réguas de bo n sso de desenho dos bornes:	nes/conector: kão rnes	Opções	×	-
)pções de dese 'erfil desen Pa Alt	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de bom oções de desenho do esquema de conex quema de conexão das réguas de bo sso de desenho dos bornes: ura dos bornes:	nes/conector: (ão rnes	Opções	8 mm 20 mm	-
)pções de dese 'erfil desen Ba Alt La	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de born oções de desenho do esquema de conex quema de conexão das réguas de bor sso de desenho dos bornes: ura dos bornes: rgura das conexões entre bornes e dispositi	res/conector: (ão rnes		8 mm 20 mm 35 mm	-
)pções de dese 'erfil desen Pa Alt La La	enho do esquema de <u>c</u> onexão régua de bom oções de desenho do esquema de conex quema de conexão das réguas de bon sso de desenho dos bornes: ura dos bornes: rgura das conexões entre bornes e dispositi rgura do título da réguas de bornes:	ies/conector: (ão rnes		8 mm 20 mm 35 mm 60 mm	-

Opções

É possível intervir na execução da representação, atuando em alguns parâmetros que podem ser definidos na janela *Opções* do *Cablo*, *Impressões e CAD* ativada selecionando o ícone na barra de ferramentas principal.

Reconhecimento multifilar dos equipamentos no diagrama unifilar

A especificação de vários dados de conexões múltiplas dentro do pino do equipamento inserido em um diagrama unifilar agora permite determinar as conexões ponto a ponto individuais semelhantes às que seriam obtidas a partir de um diagrama multifilar e/ou funcional.

Para ativar esse tipo de reconhecimento, é necessário ativar a opção *"Elaborar régua de bornes e pin unifilares"* na guia *Diagramas elétricos* ->

Processamento das réguas de bornes das Preferências do ambiente gráfico.

Quanto aos bornes, e também para o equipamento (dispositivos de proteção, motores, geradores, ...) é possível definir várias conexões em um diagrama unifilar, preenchendo o campo *Pin* do símbolo (editar os atributos do símbolo com o comando *DDA*) os valores de um pino para cada fio conectado, separado pelo sinal de dois pontos ":" (exemplo: *L1:N* ou *L1:L2:L3:N*). No exemplo da figura, é apresentado um diagrama de conexão unifilar entre a régua de bornes *XM* e o motor *M1*.

Pode-se ver como o pino (atributo *C1*) do motor é exibido no formato U:V:W. Como no caso do borne, portanto, mesmo no atributo pin, o caractere ":" assume o valor do separador entre os diferentes terminais do símbolo, neste caso $U, V \in W$.

A análise do diagrama e das réguas de bornes interpreta as conexões entre os símbolos, conectando o primeiro terminal do borne ao primeiro terminal do motor, o segundo do borne ao segundo do motor, etc. No caso em que possua no fio um vínculo parametrizado múltiplo, são atribuídas às ligações entre os símbolos das siglas dos fios expressas progressivamente do próprio vinculo. No exemplo da figura, há um vínculo parametrizado múltiplo no fio, exibido no formato [U,V,W]1, que identifica as três siglas do fio U1, V1, W1. Na representação da régua de bornes posicionada ao lado do diagrama do circuito, é possível observar os três bornes expressos no formato unifilar no diagrama elétrico conectado aos três terminais do motor. Cada terminal mostra a indicação da sigla do fio ao qual está conectado.

Finalmente, os dados de conexão e identificação dos fios podem ser obtidos para o software *Cablo*, que permite a exportação das etiquetas de fios e bornes para os sistemas de marcas mais conhecidos do mercado.

Indicação do dispositivo extraível no diagrama elétrico

Os dispositivos de proteção de tipo extraível agora são destacados no diagrama unifilar automaticamente com a simbologia apropriada que identifica a capacidade de extração do dispositivo. A notação que aparecerá no diagrama é baseada em uma propriedade específica presente nos dados do dispositivo no arquivo de *Proteções*.

Desenvolvido por:



ELECTRO GRAPHICS SIr 35018 – S.Martino di Lupari (PD) – Italy www.electrographics.it



Distribuído por:

