

Novas funcionalidades e documentações para Análise de Seletividade

- Partida de motores com inversor VFD;
- Gerenciamento de sistemas de armazenamento com regulação da energia transferida e absorvida;
- Definição das características elétricas do fornecimento em Média tensão de acordo com as concessionárias;
- Representação automática quadro de alimentação;
- Calibração automática da proteção geral;
- Elaboração do Relatório de cálculo para a conexão na concessionária;
- Seletividade com a proteção da concessionária;
- Utilização de relés de proteção com funções ANSI adicionais;
- Verificações adicionais para TC / TO de medição;
- Utilização de células MT com elementos típicos de acessórios combinados;
- Transformadores com secundário em zig-zag e conexões de aterramento com transformadores em zig-zag;
- Gerenciamento de tabelas de instalação e capacidade de condução de cabos IEC 61892-4 Ed.2 de 2019 para instalações fixas e móveis offshore;
- Utilização de cabos HEPR de acordo com a tabela de instalação e capacidade de condução IEC 60502-2;
- Gerenciamento de multiprojetos com recálculo completo e otimizado;
- Conexão de elementos bifásicos;
- Utilidades de edição na malha;
- Novas funções de impressão;
- EGlink: etiquetas adicionais de identificação do usuário.



O estudo de curto circuito e seletividade é um dos requisitos que as concessionárias solicitam para um projeto em Média tensão, e se faz necessário apresentar cálculos concretos e precisos do sistema em análise.

Diante dessa necessidade a **Série 2021** proporciona ao projetista novas funcionalidades e documentações para a análise de seletividade e curto circuito.

O Ampère Profissional além de permitir cadastrar os dados de alimentação em MT da Concessionária de energia, também permite preencher os respectivos coeficientes de ajuste a serem utilizados para regular os disparos de longo atraso (51 e 51N) e instantâneo (50 e 50N). Afim de agilizar o estudo de curto circuito e seletividade, a nova versão representa automaticamente o quadro de distribuição com a proteção da concessionária e os dados do ponto de entrega, como a medição e a proteção geral do sistema.



O **estudo das curvas de intervenção** das proteções e os seus ajustes para serem seletivas com a proteção da Distribuidora de energia, também foi enriquecido. A função de calibração das proteções, agora fornece ao projetista o **ajuste automático dos disparos da proteção geral do sistema**, de acordo com as exigências das Concessionárias de energia.

E por fim, o Ampère 2021 também proporciona ao usuário um **novo modelo de relatório de cálculo**, com a especificação técnica da Concessionária, dados e cálculos da proteção geral e dos transformadores inseridos no projeto, podendo ser personalizado de acordo com a necessidade do usuário.

Definição das características elétricas do fornecimento em Média tensão de acordo com as concessionárias

Na Série 2021 é possível cadastrar os dados de alimentação em MT da Concessionária de energia no banco de dados do Ampère. Na janela Fornecimento, após selecionar o sistema "Média Tensão" é possível selecionar/cadastrar uma Concessionária na guia Calibração da empresa de fornecimento.

Acessando os campos de cadastro, o usuário pode preencher na aba "Fornecimento" o nome da Concessionária, o Circuito elétrico e o Nível de tensão. Já na aba Média tensão é possível preencher os respectivos coeficientes de ajuste a serem utilizados para regular os disparos de longo atraso (51 e 51N), instantêneo (50 e 50N) e os coeficientes para os disparos de topo

instantâneo (50 e 50N), e os coeficientes para os disparos de tensão mínima e máxima (27 e 59).

Também pode ser atribuída a corrente mínima de curto-circuito, para ser utilizada na verificação dos TCs com o método da tensão de

saturação, quando Ikmmax for inferior ao valor eventualmente ajustado.

O principal objetivo dessa função é utilizar essas informações para a calibração da proteção do geral do sistema e preparar a documentação exigida pela Concessionária de energia.

Representação automática do quadro de alimentação

Ao selecionar uma Concessionária de energia utilizando os procedimentos explicados anteriormente, o software elabora automaticamente três usuários divididos em dois quadros.

O primeiro quadro representa a Distribuidora de energia, com um usuário do tipo proteção (51, 51N e 50), podendo ser editado.

O segundo quadro representa o ponto de entrega, com dois usuários, um representando a medição e o outro representando a proteção geral (51, 51N e 50).

O primeiro quadro também possui o ícone de sinalização "Quadro Distribuidora de energia" e o segundo quadro "Verificar o quadro e os usuários no que diz respeito às restrições exigidas pela Distribuidora de energia", com essas configurações, o software obtém as informações da falta no ponto de fornecimento, as características das proteções, e os valores de absorção e a falta do sistema considerando no máximo três transformadores para realizar o estudo de seletividade.

Seletividade com a proteção da concessionária

Na versão 2021, o estudo das curvas de intervenção das proteções e os seus ajustes para serem seletivas com a proteção da Distribuidora de energia, foi enriquecido com duas novas possibilidades:

- Representação da curva de intervenção da proteção da Concessionária, definida no primeiro quadro da Distribuidora de energia, podendo escolher fabricante/modelo/tipo de curva;
- Representação dos pontos que definem a corrente máxima suportada pelos transformadores, definidos como PANSI e PNANSI.

Na versão precedente, o software considerava sempre os dados contidos na janela "Fornecimento" para a representação da curva de disparo. A curva da concessionária é exibida sempre com a cor laranja, e na guia Opções da janela Seletividade, o usuário pode ativar ou desativar a exibição do disparo das proteções homopolares.

O coordenograma pode ser impresso ou salvo em pdf para anexar a documentação que será enviada a concessionária de energia.







Calibração automática da proteção geral

Agora no Ampère 2021 é possível obter automaticamente os ajustes dos disparos da proteção geral do sistema, proporcionando mais agilidade ao realizar o estudo de seletividade com a proteção da concessionária.

Para poder realizar o ajuste automático da proteção geral, é necessário que a proteção incluída no segundo quadro de distribuição possua o ícone de sinalização *"DG"* e que o quadro também possua o ícone de sinalização *"Verificar o quadro e os usuários no que diz respeito às restrições exigidas pela Distribuidora de energia"*, assim ao executar o comando Calibração na janela Seletividade é habilitado o campo *"Calibrações: <Nome da concessionária>"* conforme é exibido na imagem ao lado.

Ao realizar o comando o software considera os coeficientes de ajuste e os cálculos definidos seguindo as exigências das concessionárias:

- O ajuste térmico utiliza Ith = K51 x Ib
- Ajuste magnético Imag = K50 x Imagtotal (calculado como o Inrush máximo dos transformadores)
- Ajuste do neutro lo> = K50N x Imag

O usuário também pode alterar manualmente os valores de disparo da proteção na janela Calibrações, e também parametrizar as demais funções ANSI exigido pela Concessionária.

Nota. Os valores do tempo de disparo das funções 51, 50 e 50N devem ser configurados manualmente pelo usuário.

OLIS 17.5-25kA - 630A -	URP6402		>		
Regulagem correntes Aju	ste de tempo Códigos do R	elé de proteção			
Correntes					
Corrente Ib [A]: 21,	221 Ith [A]: 30				
Imagmax [A]: 330	16,642 Im [A]: 260	Ist [A]:	260		
Calibrações: Ampla					
TA de Proteção					
		Mínimo [A]:	1		
Corrente Is [A]:	200	Máximo [A]:	1250		
Regulagem limite da corr	ente de longo atraso				
	Curve: NI		\sim		
		Mínimo:	0,04		
LR ($Ir = x Is$):	0,15 💌	Máximo:	6,5		
Regulagem limite da corr	ente de curto atraso				
		Mínimo:	0,1		
CR (Im = x Is):	1,3 👻	Máximo:	100		
Característica I2t cons	tante: 🗸 🗸				
Regulagem limite da corr	ente de funcionamento instar	ntâneo			
		Mínimo:	0.1		
IST (IST = x Is):	1,3 🗭	Máximo:	100		
Regulagem limite da corr	ente de funcionamento de fai	lta à terra			
		Mínimo:	0.02		
T (T = x Is):	0,1	Máximo:	50		
Característica I2t cons	tante: 🗸 🗸				
	Aplica	ar OK	Cancelar		

Relatório de cálculo

O Ampère 2021 fornece ao usuário um novo modelo de relatório de cálculo, com a especificação técnica da Concessionária, dados e cálculos da proteção geral e dos transformadores inseridos no projeto. O novo modelo pode ser acesso no campo "Imprimir documentação do projeto", na guia "Relatório de cálculo".

	Editar modelos pres projeto", podendo inc			
Dados Fornecidos pela Con	cessionária			
Concessionária: Tensão nominal do alimentador:	Ampla 13,2 kV		inserir também cabeç	
Curto-circuito no ponto de en	trega			
Icc trifásico - (Icc3F): 4200 A Icc fase-terra - (IccFT): 2100 A Relá do composemento do alimento dos do conseccionánia		Corrente nominal máxima		
Rele de sobrecorrente do alin	rentador da concessionaria	In = Potencia dos transformado	res / vs x Tene	
Função: Fabricante:	50-51-51N SCHN	In =	21,87 A	
Tipo:	SF1-24-12,5kA+Sepam 24 IDMT IEC A(SIT)	Idem = Dem F / $\sqrt{3}$ x TenF x FP		
Dados de instalação		Idem =	21,22 A	
Tensão de fornecimento (TenF): Potência total instalada: Demanda prevista (DemF):	13200 V 485 kVA 433,1 kW	Corrente de magnetização - Imag (în Rush) ImagTra 1 = InRush1 x InTra 1 ImagTra 1 =		
Fator de potència (FP): Relé de sobrecorrente do con	0,89 sumidor	Corrente de magnetização total Imagtotal = corrente máxima a Imagtotal = ImagTra1	202,477 A bsorvida pela inserção do último transformador	
Função:	50-51-51N-67N	Imagtotal =	262.44 A	
Tipo:	EVOLIS 17.5-25kA+URP6402	Ponto ANSI fase/fase Iansi-traf1 = (100 / Vcc1) x InT	rai	
Tran <i>s</i> tormadores		Iansi-traf1 =	390,54 A	
Potência transformador 1:	500 kV A	Ponto ANSI fase/terra Inansi-traf1 = 0.58 x (100 / Vcc1) x InTra 1		
Impedancia transformador 1:	5,6 %	Inansi-traf1 =	226,51 A	
Corrente nominal 1 (InTra1):	21,87 A			
Cálculos		Ajustes		
Impedância equivalente do sistema da concessionária Zcc = (TenF) / √3 x Icc3F		Valor calculado ISIc = KSI x Idem		
Zcc =	1,81 ohm	Valor adotado I51 =	24 A	
Impedância dos transformadores ZTraf1 = [(Vα1/100) x (TenF²)] / PTra1		Função 51N - sobrecorrente temporizada de neutro Valor calculado 151Nc = KS1N x 151		
ZTraf1 =	19,51 ohm	I51Nc =	0,3 x 24 A = 7,2 A	
Curto-circuito no secundário dos trans IccTra 1 = (TenF) / √3 x (Zcc + ZTraf	sformadores 1)	Função 50 - sobrecorrente insta Valor calculado I50c = K50 x Im	antânea de fase nagtotal	
IccTra1 =	357,3 A	Valor adotado IS0 =	1,1 X 262,44 A = 288,68 A 290 A	
		Função SON - sobrecorrente instantânea de neutro Valor calculado ISONc = KSON × ISO		
		I50Nc = Valor adotado I50N =	0,25 x 290 A = 72,5 A 60 A	

O usuário também pode personalizar o documento, através da opção Editar modelos presente na janela "Imprimir documentação do projeto", podendo incluir novas etiquetas (extraindo dados calculados diretamente do software), tabelas, imagens, realizar formatações e inserir também cabeçalho/rodapé.

Desenvolvido por:



ELECTRO GRAPHICS SIr 35018 – S.Martino di Lupari (PD) – Italy www.electrographics.it

Distribuído por:

Página 3 de 3



HIPER ENERGY do Brasil Ltda 88801-500 – Criciúma (SC) – Brasil Tel.: (48) 2102 7703 / (48) 2102 7704 info@hiperenergy.com.br – www.electrographics.com.br